

Anleitung Fleem® 'Fire Cube'

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG IMMER ERST DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUCH DIE VOM DEM GEWAELHTEN (FLÜSSIGEM) BIOETHANOL!

Bevor Sie Ihren Brenner in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte die Sicherheitsbedingungen und Einschränkungen in Ihrem Land.

Sicherheitsvorschriften

- Vor Installation und Gebrauch Benutzerhinweise gut durchlesen.
- Stellen Sie das 'behagliche Feuer' in einen Raum von minimal 35-40 m² mit guter Ventilation, ohne dass Zug entsteht. Ein Fenster, das einen 2 Zentimeter breiten Spalt geöffnet ist, sorgt normalerweise für ausreichende Belüftung.
- Richten Sie das 'behagliche Feuer' so gut möglich waagrecht und senkrecht aus auf einem stabilen und völlig brandsicheren Unter- bzw. Hintergrund.
- Halten Sie minimal einen Meter um das 'behagliche Feuer' frei von brennbaren Materialien.
- Verstellen Sie das 'behagliche Feuer' nie während seines Gebrauchs.
- Benutzen Sie in Notsituationen immer eine Feuerlöschdecke oder ein Feuerlöschgerät des Typs AB:E, ein Kohlendioxid- oder Pulverlöschgerät. Löschen Sie die Flamme nie mit Wasser.

In Gebrauch nehmen:

- Bitte entfernen Sie die Verpackung und das Informationsmaterial bevor Sie mit der Montage beginnen. Folgen Sie Schritt für Schritt der Montageanleitung.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Positionieren Sie den mitgelieferten Brenner in die dafür bestimmte Öffnung im 'behaglichen Feuer'.
- Benutzen Sie vorzugsweise Fleem® bio-ethanol (96,6%).
- Füllen Sie den Brenner mit maximal 100 ml Brennstoff. Die Brennzeit beträgt ca. 1 Stunde.
- Zünden Sie die Feuerstelle nur der Seite und nicht von Oben.
- Verwenden Sie nur ein langes Kaminstreichholz oder ein langes Kaminfeuerzeug (min. 20 cm) um die Brennkammer zu entzünden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Sollte die Flamme sich nach 3 Versuchen nicht entzünden, schließen Sie den Löschschieber und warten Sie 5 Minuten bis zu einem neuen Versuch. Bitte wiederholen Sie die Zündung bis die Flamme dauerhaft brennt.
- Der Brennstoff verbrennt zunächst gering. Bitte warten Sie 15 Minuten um die optimale Temperatur und Flammenhöhe zu erreichen.
- Während des Brennvorgangs kann sich die Farbe des Edelstahls verdunkeln. Das ist normal und kein Produkt/Produktionsfehler.
- Achtung: Füllen Sie niemals den Brennstoff in die brennende Flamme!
- Achtung: die Flamme kann schlecht sichtbar sein.

Auslöschen:

- Vorzugsweise die Brenner bis zum Ende leer brennen.
- Löschen Sie die Flamme nie mit Wasser.
- Bitte nutzen Sie zum Löschen der Flammen den Flamenlöcher. Verschließen Sie die Öffnung der Brennkammer vollständig und warten Sie, bis die Flamme erstickt. Warten Sie etwa 30 Minuten bis der Brenner Raumtemperatur erreicht hat.

Achtung:

- Lesen Sie vor Gebrauch erst die Benutzungsanleitung des (flüssigem) Bio Ethanol.
- Dieses 'behagliche Feuer' dient ausschließlich zur Dekoration. Der Brenner ist nicht zu Heizzwecken zu gebrauchen. NUR FÜR DIE NUTZUNG IM AUSSENBEREICH GEEIGNET! Jeder andere Art vom Gebrauch ist gefährlich und aus Sicherheitsgründen verboten.
- Vorsicht: Das Material erhitzt sich beim Gebrauch. Berühren Sie während des Gebrauchs die Feuerstelle nicht.
- Auffüllen halbvoller Brenner ist nicht erlaubt.

- Brenner ausschließlich in völlig abgekühltem Zustand nachfüllen. Nicht nachfüllen während des Brennvorgangs.
- Füllen Sie den Brenner mit maximal 100 ml Brennstoff.
- **Achtung:** Füllen Sie niemals den Brennstoff in die brennende Flamme!
- Nicht rauchen beim positionieren oder Nachfüllen der Brenner.
- Verkleckertes bio ethanol erst gründlich entfernen (z. B.: mit Küchenkrepp) bevor Sie das bio ethanol in der Brenner anzünden.
- Sorgen Sie dafür, dass beim Anstecken kein Körperteil oder Kleidung über/in die Flamme kommt.
- Nie der Brenner entfernen oder auswechseln wenn diese brennt oder noch warm ist.
- Halten Sie Kinder und Haustiere aus dem direkten Bereich des 'behaglichen Feuer'.
- Dieses 'behagliche Feuer' darf nicht von körperlich, geistig oder sensorisch eingeschränkten Personen (oder Kindern) benutzt werden oder von Personen, die unzureichende Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung zur Verwendung des 'behagliches Feuers' durch jemanden, der für die Sicherheit dieser Personen zuständig ist.
- Lassen Sie das Feuer nie unbeobachtet! Sorgen Sie dafür, dass keine Zugluft oder Luftströme die Flammen beeinflussen können.
- Das 'behagliche Feuer' ist ausschließlich für das Verbrennen des hierfür bestimmten (flüssigem) Bio Ethanol ausgelegt. Nicht für Produkte wie Lampenöl, Spiritus, etc. Die Benutzung falschen Brennstoffs ist gefährlich!
- **Achtung:** die Flamme kann schlecht sichtbar sein.
- Es kann zu einer Rußbildung kommen, wenn sich Objekte in oder über der Flamme befinden.
- Verwenden Sie nur ein langes Kaminstreichholz oder ein langes Kaminfeuerzeug (min. 20 cm) um die Brennkammer zu entzünden.
- Benutzen Sie niemals echtes Holz oder brennbares Material in diesem 'behaglichen Feuer'.
- Durch Zug kann Russ entstehen, vergleichbar mit dem von qualmenden Kerzen.
- Bei Gebrauch im Freien kann Zug oder Wind das Feuer unregelmäßig brennen lassen, das kann die Brennzeit nachteilig beeinflussen.
- Eine Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Beschädigungen, Verletzungen oder chlimmerem führen. Zudem geht der Garantieanspruch verloren.
- Ändern Sie die Montageanweisungen nicht.
- Bringen Sie den 'behaglichen Feuer' nicht im Schlafzimmer an.

Reinigen:

- Das 'behagliche Feuer' kann mit einem weichen Tuch und lauwarmen Wasser gereinigt werden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Warnung:

Bevor Sie das Gerät reinigen/befüllen stellen Sie sicher das es komplett abgekühlt ist. Das Abkühlen des 'behagliches Feuers' dauert mindestens 20 Minuten.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften Bio Ethanol:

- (flüssigem) Bio Ethanol ist leicht entflammbar.
- Verpackungen dicht verschlossen an einen (brenn-)sicheren Platz stellen, nicht in der Nähe von
- Entzündungs- und Wärmequellen. Brenner und Brennstoff sollten keinem direktem Licht, Sonnenstrahlen oder einer Heizung ausgesetzt werden.
- Lagern Sie nicht mehr als 3 Liter brennbarer Stoffe in Ihrer Wohnung.
- Das 'behagliche Feuer' muss vor der Lagerung komplett abgekühlt sein.
- Entfernt von Kindern und Tiere aufbewahren.
- Nicht schlucken!
- Im Fall von Runterschlucken direkt Arzt aufsuchen und Etikett vom (flüssigem) Bio Ethanol zeigen.
- Fleem® Bio Ethanol ist ein leicht entzündlicher Stoff, dessen Benutzung an Regeln gebunden ist. Sie müssen sich über die in Ihrem Land diesbezüglich geltenden Regeln informieren, so dass Sie den Brennstoff sicher und legal lagern, behandeln und benutzen können.
- Leicht entzündliche Stoffe können zu einer unkontrollierbaren Verbrennung führen, deren Folge auflodernde Flammen sein können. Versuchen Sie in dem Fall niemals, das 'behagliche Feuer' zu bewegen, sondern versuchen Sie, die Flamme zu löschen, zum Beispiel mit einer Löschdecke oder ein Feuerlöschgerät des Typs AB:E, ein Kohlensäure- oder Pulverlöschgerät.